

Mærke: CHRYSLER **Årgang:** 1990 og fremeft.

Model: NEON **Låsetype:** Alle




A	B	C	D	E	F	G	H
☐	☐	☐	✗	☐	☐	☐	✗

eks. 1



eks. 2



Bemærkninger:

1. Brug værktøj »D«. Før det ned i døren til det er på højde med dørlås/håndtag
2. Vrid skråt udad og træk op.